

### Allgemeine Hinweise

- Eine ausführliche Anleitung, eine Kurzanleitung sowie Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Fahrtenbuch befinden sich im Handschuhfach.
- Bitte beachten, dass im Fahrzeug weder geraucht noch Essen oder Getränke konsumiert werden dürfen. Etwaige Verunreinigungen müssen vor der Rückgabe beseitigt werden.
- Tiere dürfen nur in geeigneten Transportboxen transportiert werden.
- Bitte keine Grundeinstellungen des Fahrzeugs abändern.
- Für Notfälle – Peter Hummel 06132 57666 oder 0179 2117 851

### Abfahrt in Gau-Algesheim

- Kilometer-Stand und Abfahrtszeit im Fahrtenbuch eintragen.
- Von der Ladesäule abkoppeln:
  - a. Ladekabel durch Drücken auf den entsprechenden Schalter an der Key-Card (Fahrzeug-Schlüssel) entriegeln.
  - b. Ladekabel von der Ladesäule abnehmen und auch vorne vom Fahrzeug abziehen – dann Ladeöffnung am Fahrzeug verschließen und Ladekabel im Kofferraum verstauen. Bitte sorgfältig mit dem Kabel umgehen, Ersatz ist teuer.
- Losfahren:
  - a. Die Keycard in den Schlitz in der Mittelkonsole stecken. Bremse betätigen und auf den „Start/Stop“ Knopf drücken – die Systeme im Fahrzeug sind jetzt angeschaltet (Anzeige „ready“ im Display). Der Wagen lässt sich nur in der Wählhebelstellung „P“ starten. Beim Abstellen den Wählhebel in „P“ stellen, nur dann ist das Fahrzeug gegen wegrollen gesichert.
  - b. Zum Losfahren den Wählhebel bei getretener Bremse in „R“ zum Rückwärtsfahren oder „D“ zum Vorwärtsfahren bringen. **Achtung:** Bei eingeleger Fahrstufe fährt das Auto auch ohne „Gas“-Pedalbetätigung langsam los – wie ein konventionelles Automatikfahrzeug auch.
  - c. **WICHTIG:** Bevor Sie den Standplatz mit dem Fahrzeug verlassen, bitte unbedingt den umlegbaren Poller hinter dem Standplatz aufstellen und mit dem Dreikant-Schlüssel (liegt im Fahrzeug) abschließen. Damit wird verhindert, dass der Standplatz bei Ihrer Rückkehr von einem anderen Auto belegt ist.

### Fahren

- Während der Fahrt auf ökonomischen Betrieb achten, andernfalls wird die Reichweite negativ beeinflusst: Möglichst im grünen Bereich der Verbrauchsanzeige fahren. Vorausschauend fahren und die Rekuperation (Stromrückgewinnung) beim

Verzögern nutzen (blauer Bereich der Verbrauchsanzeige). Die Benutzung von Klimaanlage und Heizung reduzieren die Reichweite.

- Durch Verwenden des ECO Modus (Schalter neben dem Wählhebel) können Sie die Reichweite des Autos vergrößern.
- Bitte die Reichweite der Batterien nicht unnötig ausreizen. Wenn die Batterien komplett entladen werden bleibt das Auto stehen und muss dann abgeschleppt werden.
- Für Funktionen wie Tempomat, Navigationssystem oder Klimaanlage bitte in der Anleitung nachschauen.

### Rückkehr nach Gau-Algesheim

- Bevor Sie in den Standplatz einfahren, bitte den Poller wieder umlegen.
- Das Auto immer an die Ladesäule anschließen:
  - a. Ladekabel aus dem Kofferraum entnehmen und am Fahrzeug anschließen. Dazu die Ladeklappe mit der Keycard öffnen.
  - b. Die Ladesäule ist offen zugänglich und muss daher nicht extra freigeschaltet werden.
  - c. Ladekabel an der Ladesäule einstecken. Danach wird das Ladekabel automatisch verriegelt und der Ladevorgang beginnt.
  - d. Kilometerstand und Ankunftszeit im Fahrtenbuch eintragen.
  - e. Fahrzeug verschließen und die Keycard im Schlüsseltresor verschließen.

### Unterwegs nachladen

- Laden an öffentlichen Ladesäulen: (Säulen bspw. bei: [www.goingelectric.de/stromtankstellen](http://www.goingelectric.de/stromtankstellen))
  - a. Das Fahrzeug kann an allen öffentlichen Wechselstrom-Ladesäulen mit einem Standard-TYP2-Anschluss geladen werden – max. mit 22 kW. Die Zoe hat keine CCS Gleichstrom-Lademöglichkeit.
  - b. Wenn Sie an öffentlichen Ladesäulen laden möchten, brauchen Sie unter Umständen eine für die jeweilige Säule gültige Ladekarte. Siehe hierzu auch die FAQ auf unserer Homepage. Kosten für das Laden an „fremden“ Ladesäulen trägt der Nutzer.
- Laden an Schuko-Steckdosen
  - a. Sie können mit dem „Notlade-Set“ im Fahrzeug an jeder Schuko-Dose laden. Der Ladevorgang dauert aber viel länger. Entriegelung am Fahrzeug siehe oben.